



# Zahradní vířivka **GRANDE**

## NÁVOD K POUŽITÍ

A&M Rzepa s.r.o.



V Kopečku 169/14,  
500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo: 21246734

[domkysauny.cz](http://domkysauny.cz)

+420 734 130 735  
[kancelar@domkysauny.cz](mailto:kancelar@domkysauny.cz)





A&M

## NÁVOD K POUŽITÍ

**ZAHRADNÍ VÍŘIVKA** *model: GRANDE*

### Obsah

1. Před prvním použitím: .....	3
2. Lázeň:.....	4
3. Hygiena:.....	5
4. Pokyny k provozu:.....	6
5. Ovládání:.....	7

**A&M Rzepa s.r.o.**



V Kopečku 169/14,  
500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo: 21246734

**domkysauny.cz**

+420 734 130 735  
kancelar@domkysauny.cz





A&M

## NÁVOD K POUŽITÍ ZAHRADNÍ VÍŘIVKA *model: GRANDE*

### 1. Před prvním použitím:

- Doporučujeme **impregnovat vnější stranu vířivky** impregnačním prostředkem na dřevo odolným proti povětrnostním vlivům.
- Nádrž by měla být umístěna na **zpevněném a vyrovnaném** povrchu.
- Naplňujte nádrž maximálně do **3/4**.
- Během ohřívání **by měla být kád' přikryta víkem**, aby nedocházelo k tepelným ztrátám.

A&M Rzepa s.r.o.



V Kopečku 169/14,  
500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo: 21246734

[domkysauny.cz](http://domkysauny.cz)

+420 734 130 735  
[kancelar@domkysauny.cz](mailto:kancelar@domkysauny.cz)





A&M

## NÁVOD K POUŽITÍ

### **ZAHRADNÍ VÍŘIVKA** *model: GRANDE*

## 2. Lázeň:

- Ujistěte se, že Váš zdravotní stav dovoluje bezproblémové používání vířivky.
- Nepoužívejte lázeň pod vlivem alkoholu, drog nebo silných léků.
- Ujistěte se, že používání vířivky neohrožuje Vás ani osoby ve Vašem okolí.
- Nikdy nenechávejte děti v blízkosti vířivky bez dozoru.
- V zájmu bezpečnosti si dopřávejte horkou koupel ve společnosti jiných osob.
- Při koupání nenechávejte nemocné, osoby se zdravotním postižením nebo děti bez dozoru.

A&M Rzepa s.r.o.



V Kopečku 169/14,  
500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo: 21246734

[domkysauny.cz](http://domkysauny.cz)

+420 734 130 735  
[kancelar@domkysauny.cz](mailto:kancelar@domkysauny.cz)





A&M

**NÁVOD K POUŽITÍ**  
**ZAHRADNÍ VÍŘIVKA** *model: GRANDE*

### 3. Hygiena:

- Pečujte o hygienu vodní nádrže pomocí běžně dostupných čisticích prostředků a přípravků na dezinfekci vody.
- Pravidelně měňte vodu podle jejího aktuálního stavu.

A&M Rzepa s.r.o.



V Kopečku 169/14,  
500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo: 21246734

[domkysauny.cz](http://domkysauny.cz)

+420 734 130 735  
[kancelar@domkysauny.cz](mailto:kancelar@domkysauny.cz)





A&M

## NÁVOD K POUŽITÍ

**ZAHRADNÍ VÍŘIVKA** *model: GRANDE*

### 4. Pokyny k provozu:

- **Nedovolte, aby voda ve vířivce zamrzla**, mohlo by dojít k poškození nádrže, vodního systému a příslušenství. Při nízkých venkovních teplotách použijte solný roztok, udržujte vodu ohřátou nebo nádrž zcela vyprázdněte.
- Pokud panují vysoké mrazy a není možné udržet teplotu vody nad nulou, je třeba nádrž a systém vyprázdnit, aby nedošlo k zamrznutí a poškození systému.
- Pokud chcete zcela vypustit vodu z okruhu, zapněte v závěrečné fázi vypouštění vody z nádrže na několik sekund provzdušňovací systém, aby byla voda z okruhu zcela vytlačena.
- Při příliš dlouhém provozu čerpadla bez vody hrozí jeho poškození!
- Vodu lze ohřívat maximálně na 40 °C; lázeň při vyšších teplotách je zdraví škodlivá.
- Ohřívač má průtokový spínač, který se aktivuje při průtoku vody.

A&M Rzepa s.r.o.



V Kopečku 169/14,  
500 03 Hradec Králové

Identifikační číslo: 21246734

[domkysauny.cz](http://domkysauny.cz)

+420 734 130 735  
[kancelar@domkysauny.cz](mailto:kancelar@domkysauny.cz)





## NÁVOD K POUŽITÍ

### ZAHRADNÍ VÍŘIVKA model: GRANDE

## 5. Ovládání:

- Vířivka je vybavena vodními a vzduchovými tryskami (18 ks), které se ovládají pneumatickým tlačítkem a knoflíkem.
- Vzduch do trysek je nasáván ze sacího ventilu umístěného na horní straně parapetu. Nastavením ventilu lze vzduch přidávat nebo odebírat (knoflík na panelu).
- Pneumatické tlačítko aktivuje vodní čerpadlo a tím se spustí hydromasáž.
- Ohřívač (3 kW) je umístěn na vodním okruhu, který přivádí vodu do trysek. ***Spuštění ohřívače: Nastavte teplotu na knoflíku, který se nachází přímo na ohřívači a spusťte vodní čerpadlo.***
- Vodní okruh se aktivuje pneumatickým tlačítkem.
- Na plášti se nachází také spínač osvětlení LED. Barvy se mění dalším stisknutím tlačítka.

